

## **MONTAGE — Réf. 40095**

- Couper le tuyau polyamide à l'aide d'un cutter à 1 cm en dessous des cannelures afin de pouvoir fixer un collier par la suite.
- Emmancher le tuyau polyamide en place et installer un collier Serflex.



**Ancien modèle — Version sortie droite**



**Nouveau modèle — Version sortie coudée**