

## NOTE DE MONTAGE 791550BR

### **1/ Contrôle de la connectique :**

Avant tout montage, procéder aux vérifications suivantes :

- Contrôler l'état de la connectique côté faisceau véhicule.

### **2/ Remplissage en huile du bloc Twin Air :**

Effectuer les opérations suivantes avant le démarrage du moteur :

- Remplir le bloc Twin Air en huile par la bille de remplissage.
- Effectuer une montée de pression d'huile moteur avant démarrage.

### **3/ Vidange moteur :**

Après le montage de la pièce, réaliser impérativement une vidange moteur :

- Effectuer la vidange moteur.
- Utiliser l'huile préconisée par le constructeur.