



Information importante :

Bloc pompe de type BRUSHLESS, avec module de commande **externe**, qui pilote la vitesse de rotation de la pompe.

Le contrôle de l'alimentation électrique et de la pression de carburant nécessite l'outillage approprié.

Veuillez impérativement vérifier le bon fonctionnement du calculateur de pompe avant remplacement du bloc pompe.

Pour toute demande de garantie la facture de remplacement du calculateur de pompe sera exigée par le fabricant.